




Montage und Demontage der Einpunkthalterung.  
Montierte Verbindung zwischen Einpunkthalterung und Tasche.



Durch leichtes Kippen nach oben (Pfeil1), oder Anheben der Spitze wird die Sicherung aufgehoben. Durch gleichzeitiges schieben in Pfeilrichtung (Pfeil2) kann die Einpunkthalterung gelöst werden.



Bei der Montage muss die lange Seite des Verbindungsstückes (Fachwerkschriftzug lesbar) auf der oberen Seite liegen. Achtung: Bei falscher Montage ist das System nicht gesichert und kann sich lösen! **Das Verbindungsstück der Kollektion 2010 ist mit einem Klettverschluss versehen.**



Die Funktionsadapter sind austauschbar und können individuell an der Tasche positioniert werden.



Die Funktionsadapter sind austauschbar und können auch individuell an dem Gürtel positioniert werden.



Der Taschendeckel kann wahlweise an der Innenrückseite oder an der Innenvorderseite angebracht werden. Ist der Deckel an der Innenvorderseite angebracht, kann das Hauptfach mit langem Werkzeug bestückt werden. **Die Kollektion 2010 ist hier mit einem Klettverschluss versehen.**



Ist der Deckel an der Innenrückseite angebracht, wird der gesamte Inhalt gesichert. Durch Magnete kann der Deckel in zwei Positionen variabel geschlossen werden.



Auf der Unterseite befindet sich eine Reinigungsklappe, um Schnitthaare oder Verschmutzungen leicht zu entfernen. Zudem kann an dieser Stelle das Volumen der Tasche dem Inhalt angepasst werden.

Viel Spaß mit Ihrer Fachwerkertasche  
Ihr Fachwerk Team!